

---

**PARA ACTIVAR TARJETA Y CARGA INICIAL (CARD ACTIVATION AND INITIAL LOAD) =**

F1 ) GIFT

F1 ) ACTIVATE

PASAR TARJETA (swipe the card)

INTRODUCIR VALOR PRIMERA CARGA (digit the amount)

ENTER (boton verde) (green button)

NO (boton morado izquierdo) (purple button at the left)

**PARA CARGAR SALDO (TO LOAD BALANCE) =**

F1 ) GIFT

FLECHA PARA ABAJO (boton morado izquierdo) (arrow pointing down)

F1 ) INCREMENT

PASAR TARJETA (swipe the card)

INTRODUCIR VALOR DE LA RECARGA (digit the amount)

ENTER (boton verde) (green button)

**PARA COBRAR POR MEDIO DE LA TARJETA (TO REEDEM BALANCE) =**

F1 ) GIFT

F2 ) REEDEM

PASAR TARJETA

INTRODUCIR MONTO

ENTER (boton verde) (green button)

**PARA REVISAR EL SALDO (TO CHECK THE BALANCE) =**

F2 ) BALANCE

F1 ) BALANCE

PASE LA TARJETA (swipe the card)

**PARA IMPRIMIR REPORTE "Z" (CASH OUT REPORT) =**

FLECHA PARA ABAJO (boton morado izquierdo) (purple button at the left)

F1 ) ADMIN

F1 ) CASH OUT

---

**NOTA :** Estimado Cliente, favor notar que para poder transaccionar con las tarjetas (cargar saldo, descargar saldo, revisar balance) deben activar las tarjetas previamente, sino nuestro sistema no las reconoce como tarjetas activas.

\*\*\*\*Si le aparece NCP en la pagina haga click en el boton "F2" para acceder al menu.

**NOTE :** Dear Clients, in order to transact with the system you must first activate the cards.

\*\*\*\*If the NCP option appears on your screen press the "F2" button to access the menu.